

MODEL #	BELÆGNING	FORMATER- IALE	GREBDESIGN	MANCHET- MODELLER	FARVE	AQL	EN-STR.	LÆNGDE MM	TYKKELSE MM	PAKNING
39-122	Nitril	Interlock bomuld	Ru overflade	Kravehandske	Grøn	1.0	7, 8, 9, 10	310	Non applicabile	12 par i en pose, 6 posers i en karton
39-124	Nitril	Interlock bomuld	Ru overflade	Kravehandske	Grøn	1.0	7, 8, 9, 10	350	Not applicable	12 par i en pose, 6 posers i en karton



Fremragende mekanisk ydeevne og kemisk beskyttelse

PRIMÆRE INDUSTRIER




IDEELLE ANVENDELSER

- Vedligeholdelse
- Håndtering ved undermontage
- Tankfyldning
- Affedtning
- Metalproduktion
- Kemikalieforarbejdning og -produktion
- Landbrugskemikalier

BESKRIVELSE

- Ansell's industrihandske Sol-Knit® yder effektiv mekanisk og kemisk beskyttelse i en lang række arbejdsmiljøer.
- Denne meget stærke handske giver en optimal brugerkomfort takket være dens naturlige facon, der gør den velegnet til brug ved langvarige opgaver.
- Fremragende smidighed og et virkelig godt vådt og tørt greb bidrager til brugerens sikkerhed og i sidste ende til den generelle produktivitet.
- Har du brug for en robust handske med kemisk beskyttelse, er Sol-Knit® det rigtige valg.



KATEGORI III



Trykt: 01-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell

GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

Handske :
Sol-Knit® 39-122

	Kemikalie	Breakthrough Time	Beskyttelsesindeks	CAS-nummer	Testinstitut	EN-std.
	1-Methoxy-2-propanol	13	1	107-98-2	Centexbel	374-3:2003
	Acetone	< 5	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Acetonitril	3	0	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Acrylsyre	35	2	79-10-7	Centexbel	374-3:2003
	Butylacetat	3	0	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Carbondisulfid	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Cyclohexanon	27	1	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Dieselolie	> 480	6	68334-30-5	Force Technology	374-3:2003
	Diethylamin	< 5	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Eddikesyre, Is-	27	1	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Ethanol, 96%	58	2	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Etylacetat	< 5	0	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Heksan	>480	6	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Heptan	>480	6	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Isooctan	> 480	6	540-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Isophoron	85	3	78-59-1	Centexbel	374-3:2003
	Isopropylalkohol	> 480	6	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Methylalkohol	4	0	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Methylethylketon	1	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003

GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Kan ikke anbefales	Stærk beskyttelse		Middel beskyttelse		Høj beskyttelse	

De oplysninger, der gives i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietester, der er udført på selve handsken, eller på ekstrapoleringer fra resultater af laboratorietester. Disse tester blev gennemført med standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Da Ansell ikke har noget detaljeret kendskab til eller nogen kontrol med forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes som vejledende. Ansell hæfter ikke herfor.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu



GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

Handske :
Sol-Knit® 39-122

	Kemikalie	Breakthrough Time	Beskyttelsesindeks	CAS-nummer	Testinstitut	EN-std.
	Natriumhydroxid, 50%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Nitrobenzen	> 360	5	98-95-3	Centexbel	374-3:2003
	Perchloroethylen	70	3	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Petroleum	208	4	64742-81-0	Force Technology	374-3:2003
	Salpetersyre, 70%	8	0	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Styren	8	0	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Svovlsyre, 96%	21	1	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrothiophen	< 5	0	110-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Toluen	< 5	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Trichlorethylen	< 2	0	79-01-6	Satra	374-3:2003
	Triethylamin	>480	6	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Xylen	22	1	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	n-Undekan	> 480	6	1120-21-4	Centexbel	374-3:2003

GENNEMTRÆNGNINGSTIDER (PERMEATION) IHT. EN374-3:2003 (MINUTTER)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Kan ikke anbefales	Stærk beskyttelse		Middel beskyttelse		Høj beskyttelse	

De oplysninger, der gives i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietester, der er udført på selve handsken, eller på ekstrapoleringer fra resultater af laboratorietester. Disse tester blev gennemført med standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Da Ansell ikke har noget detaljeret kendskab til eller nogen kontrol med forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes som vejledende. Ansell hæfter ikke herfor.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

